

SD KÁRTYA NÉLKÜL

Ez a frissítés menete, ha Ön az üzembe helyezést követően nem programozta, programoztatta át az alap, gyári beállításokat (Például a gyűjtő gombokat). Speciális SD kártya nélküli frissítés:

Frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet és ne húzza ki az adatpért a pénztárgépből, azaz ne áramtalanítsa a pénztárgépet! Amennyiben a piros jelzőfény villog/világít, vagy a frissítés során villogni/világítani kezd, úgy hívja saját szervizét, és ne folytassa a frissítés menetét!

- A "KEZELŐ/MENÜ" billentyű többszöri megnyomása, hogy a kijelző felső sorában „FŐ MENÜ” legyen.
- Amennyiben még nem készült el a Z Napi forgalmi jelentés NAPI és/vagy HAVI formátuma, azt/azokat ki kell nyomtatni, azt követően folytatódhat a frissítés! (Ezek nyomtatása: Z-üzemmód> Napi forg. zárás>jobbra/balra nyilakkal választás HAVI/NAPI közül >"TL KÉSZPÉNZ" (és ST RÉSZÖSSZEG)), majd folytatás az előző ponttól
- Jobbra/balra nyilakkal kiválasztjuk, hogy a kijelző alsó sorában „P-ÜZEMMÓD” legyen, majd "TL KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása
- "<-" billentyű megnyomása 3x, hogy a kijelző alsó sorában „PTG SW UPGRADE” legyen, majd "TL KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása
- Kijelzőn megjelenik „ADATBÁZIST MENT?”, nyomjon "TÖRLÉS" billentyűt
- Kijelzőn megjelenik „FOLYTAT?”, nyomjon "ST/RÉSZÖSSZEG" billentyűt
- Elindul a frissítés folyamata, a kijelzőn “FW FRISSÍTÉS / EURO-150 BOOT VER.”, sárga állapotjelző fény gyorsan villog
- A pénztárgép újraindul, kijelzőn: „RENDSZER BEÁLL. MASTER RESET”, a sárga állapotjelző fény gyorsan villog, majd a villogása befejeződik és újraindul az AEE. A sárga jelzőfény hosszan világít, majd kialszik, és elkezd világítani a zöld jelzőfény.
- **Meg kell várni, amíg a zöld állapotjelző fény minimum 1 percig folyamatosan világít**, és ha nem villog vagy világít a piros jelzőfény, akkor "TL/KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása (a sárga jelzőfény állapotának nincs jelentősége)
- A kijelzőn „MRS FOLYAMATBAN...”
- Utána bizonylat nyomtatódik, majd a kijelzőn „MRS OK KIKAPCSOLÁS”
- Ki kell kapcsolni a pénztárgépet, majd be kell kapcsolni
- Ezt követően a gép használható, Napnyitás után