

SD KÁRTYÁVAL

Ez a frissítés menete, ha Ön az üzembe helyezést követően átprogramozta, átprogramoztatta az alap, gyári beállításokat, mint pl. Gyűjtő, PLU, Kezelők, Perifériák, Kedvezmény/Felár, stb.

Speciális SD kártya használatával történő frissítés, melyet frissítés előtt be kell helyezni!

Frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet és ne húzza ki az adatpert a pénztárgépből, azaz ne áramtalanítsa a pénztárgépet! Amennyiben a piros jelzőfény villog/világít, vagy a frissítés során villogni/világítani kezd, úgy hívja saját szervizét, és ne folytassa a frissítés menetét!

- A "KEZELŐ/MENÜ" billentyű többszöri megnyomása, hogy a kijelző felső sorában „FŐ MENÜ” legyen
- Amennyiben még nem készült el a Z Napi forgalmi jelentés NAPI és/vagy HAVI formátuma, azt/azokat ki kell nyomtatni, azt követően folytatódhat a frissítés! (Ezek nyomtatása: Z-üzemmód > Napi forg. zárás > jobbra/balra nyilakkal választás HAVI/NAPI közül > TL KÉSZPÉNZ (és ST RÉSZÖSSZEG)), majd folytatás az előző ponttól
- A **jobbra/balra nyilakkal** kiválasztjuk, hogy a kijelző alsó sorában „P-ÜZEMMÓD” legyen, majd "TL/KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása
- a "<" balra nyíl billentyű megnyomása **3x**, hogy a kijelző alsó sorában „PTG SW UPGRADE” legyen, majd a "TL/KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása
- A kijelzőn megjelenik „ADATBÁZIST MENT?”, nyomjon "ST/RÉSZÖSSZEG" billentyűt
- A kijelzőn megjelenik „EXPORTÁL...” és az SD kártyára menti a gép az adatbázisokat, melynek folyamata nyomtatásra kerül, az exportálás a NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT sor nyomtatásával ér véget
- A kijelzőn megjelenik „FOLYTAT?”, nyomjon "ST/RÉSZÖSSZEG" billentyűt
- Elindul a frissítés folyamata, a kijelzőn “FW FRISSÍTÉS / EURO-150 BOOT VER.”, sárga állapotjelző fény gyorsan villog, a pénztárgép újraindul, kijelzőn: „RENDSZER BEÁLL. MASTER RESET”, a sárga állapotjelző fény gyorsan villog, majd a villogása befejeződik és újraindul az AEE. A sárga jelzőfény hosszan világít, majd kialszik, és elkezd világítani a zöld jelzőfény.
- **Meg kell várni, amíg a zöld állapotjelző fény minimum 1 percig folyamatosan világít**, és ha nem villog vagy világít a piros jelzőfény, akkor "TL/KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása (a sárga jelzőfény állapotának nincs jelentősége)
- A kijelzőn „MRS FOLYAMATBAN...”, utána bizonylat nyomtatódik, majd a kijelzőn „MRS OK KIKAPCSOLÁS”
- Ki kell kapcsolni a pénztárgépet, majd be kell kapcsolni
- A "KEZELŐ/MENÜ" billentyű megnyomása **2x**, hogy a kijelző felső sorában „FŐ MENÜ” legyen

- **Jobbra/balra nyilakkal** kiválasztjuk, hogy a kijelző alsó sorában „**P-ÜZEMMÓD**” legyen, majd "TL/KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása
- **balra nyíl gomb megnyomása 4x, hogy a kijelző alsó sorában IMPORT ÖSSZES**” legyen, majd "TL/KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása
- A kijelzőn megjelenik „**ÖSSZES, IMPORTÁL...**” és az SD kártyáról a gép betölti az adatbázisokat, melynek folyamata nyomtatásra kerül, az importálás a NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT sor nyomtatásával ér véget
- "KEZELŐ/MENÜ" billentyű többszöri megnyomása, hogy a kijelző felső sorában „**FŐ MENÜ**” legyen
- A **jobbra/balra nyilakkal** kiválasztjuk, hogy a kijelző alsó sorában „**R-ÜZEMMÓD**” legyen, majd "TL/KÉSZPÉNZ" billentyű megnyomása
- Ezt követően a gép napnyitás után használható.